

GRAPH MATH+ Paramétrages


LYCÉE

Réinitialisation
Choix de l'unité d'angle
Notation scientifique
Personnalisation


CASIO




Réinitialiser la calculatrice :
Dans le menu **PARAMETRES**




Changer d'unité d'angle :
Dans le menu **CALCUL** appuyer sur **SETTINGS** 
L'unité d'angle est affichée en haut de l'écran.



Choisir la notation scientifique et le nombre de décimales pour les résultats
Dans le menu **CALCUL** appuyer sur **SETTINGS** 



Changer le fonctionnement de la touche $\times 10^{\circ}$: exposant ou puissance de 10
Dans le menu **CALCUL** appuyer sur **SETTINGS** 



Dans le deuxième et le troisième cas le $\times 10$ est noté plus petit et $\times 10^{\circ}$ est prioritaire.

Personnaliser la calculatrice avec son nom
Dans le menu **PARAMETRES**

